



Akıllı Siren

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

WAS-01P 2,4 GHz Wi-Fi 105 dB

Kullanmadan önce Güvenlik Uyarıları bölümünü okuyun.
Novato Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. - novato.com.tr

REFERANS

Ürün Parametreleri

Ürün kodu	WAS-01P
Güç kaynağı	AC 100–240 V (prize takılır)
Bekleme akımı	45 mA
Alarm akımı	300 mA
Ses seviyesi	Maks. 105 dB
Alarm süresi	10–1800 sn
Sesli ikaz	32 farklı anons
Kablosuz bağlantı	Wi-Fi 2,4 GHz
Çalışma sıcaklığı	–10 °C ... +60 °C
Kullanım yeri	Yalnızca iç mekân
Boyut	5,62 × 5,62 × 7,3 cm

AĞ GEÇİDİ GEREKMEZ

Bu siren doğrudan ev modernize bağlanır. Yalnızca 2,4 GHz bandını destekler; 5 GHz ağlara bağlanmaz.

BAŞLARKEN

Tuşlar



- Ses tuşu**
Alarm ses seviyesini ayarlar
- Önceki ses**
Önceki sesli ikaza geçer
- M — Eşleştirme / Işık modu**
Işık modunu değiştirir; basılı tutulunca eşleştirmeye girer
- Sonraki ses**
Sonraki sesli ikaza geçer

ALARMİ SUSTURMA

Çalan alarmı durdurmak için cihaz üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

ÖNCE GÜVENLİK

Güvenlik Uyarıları

- Yalnızca iç mekânda** kullanın; nemli veya ıslak ortamlara takmayın.
- Cihaz **100–240 V AC** ile çalışır. Gövdeyi açmayın, sökmeyin, onarmayı denemeyin.
- 105 dB** işitmeye zarar verebilir; test sırasında kulağınızı yaklaştırmayın.
- Doğrudan duvar prizine takın; hasarlı priz veya yıpranmış uzatma kablosu kullanmayın.
- Üzerini örtmeyin; perde, kâğıt gibi yanıcı malmelerin yanına takmayın.
- Çocukların erişemeyeceği yere yerleştirin.
- Temizlemeden önce prizden çekin; kuru bezle silin, çözücü kullanmayın.

KAPSAM SINIRI

Bu ürün bir yaşam güvenliği cihazı değildir, sertifikalı yangın ve gaz alarm sistemlerinin yerine geçmez. Elektrik kesintisinde ve ağ geçidi çevrimdışıyken alarm vermez.

KURULUM - ADIM 1

Uygulama ve Ağ



Tuya Smart App



Smart Life App

Karekodlu telefon kamerasızla okutun

- Smart Life** (veya **Tuya Smart**) uygulamasını App Store ya da Google Play'den indirin.
- Kayıt olup **giriş** yapın.
- Telefonda **Wi-Fi** ve **Bluetooth**'u açın.
- Telefonu **2,4 GHz** Wi-Fi ağına bağlayın.

2,4 GHZ ZORUNLU

Telefon 5 GHz ağdayken cihaz bulunamaz. İki ağ aynı adı taşıyorsa kurulum süresince 5 GHz bandını geçici olarak kapatın.

KURULUM - ADIM 2

Wi-Fi Eşleştirme

ÖNCE HAZIRLIK

Cihaz sayfasındaki ayarlar yalnızca ürün fonksiyonlarını denemek içindir ve sensör bağlantısı kurmaz. Siren, ancak **Akıllı — Otomasyon** altında kural oluşturduktan sonra sensörlere tepki verir.

- “M”** tuşunu **ışık hızıyla yanıp sönene** kadar basılı tutun, ardından bırakın. Cihaz eşleştirme moduna girer.
- Smart Life** uygulamasını açın; ana sayfada sağ üstteki **“+”** simgesine dokunun.
- Cihazı arayın; listede belirginde seçip **Ekle**'ye dokunun.
- İstendiğinde **2,4 GHz** Wi-Fi adını ve parolanızı girin; bağlantı tamamlanana kadar bekleyin.

IŞIK NE ANLATIYOR?

Hızlı yanıp sönm: eşleştirme modunda, cihaz aranıyor. **Normal / sönük:** eşleştirme modu kapalı — “M” tuşunu yeniden basılı tutun.

KURULUM - ADIM 3

Senaryo Kurulumu

BU ADIM ATLANAMAZ

Cihaz sayfasındaki ayarlar yalnızca ürün fonksiyonlarını denemek içindir ve sensör bağlantısı kurmaz. Siren, ancak **Akıllı — Otomasyon** altında kural oluşturduktan sonra sensörlere tepki verir.

- Akıllı** sekmesi → **Otomasyon** → **“+”**.
- Koşul: **“Cihaz durumu değiştiğinde”** → sensör ve tetikleyici durumu seçin.
- Eylem: **“Cihazı çalıştır”** → **Akıllı Siren**.
- Alarmı **Açık** yapın; **sesi** ve **süreyi** belirleyin.
- Kaydedin, otomasyonun **etkin** olduğunu doğrulayın.

SES SEÇİMİ

Hangi sensör için hangi sesin uygun olduğunu Panel 8'deki eyleme tablosundan bulabilirsiniz.

REFERANS

Sensör–Ses Eşlemesi

SENSÖR	SES
Acil durum (SOS) butonu	7
Düşme sensörü	8
Kapı sensörü	12
Pencere sensörü	13
Hareket sensörü	15
İnsan varlığı sensörü	16
Kamera	17
Titreşim sensörü	18
Sıcaklık / nem sensörü	19
Kapı kilidi	25
Duman sensörü	26
Gaz sensörü	27
Su baskını sensörü	29

Kapı zili butonu için 1 numaralı “Kapı Zili” sesini seçin.

SESLİ İKAZLAR - 1/4

Sesli İkaz Listesi

Acil Güvenlik Çevre Sistem

- Kapı Zili**
“Ding-dong” melodisi
- Alarm Sesi 1**
Siren tonu
- Alarm Sesi 2**
Siren tonu
- Çalar Saat**
Alarm saati melodisi
- Bildirim Sesi**
Kısa bildirim tonu
- Geri Sayım**
“Dikkat, geri sayım başladı.”
- Acil Durum Düşmesi**
“Acil durum butonuna basıldı, hemen kontrol edin.”
- Düşme Algılandı**
“Dikkat! Düşme algılandı, hemen kontrol edin.”

SESLİ İKAZLAR - 2/4

Sesli İkaz Listesi

- Ekipman Hareket Ettirildi**
“Dikkat! Cihaz yerinden söküldü, hemen kontrol edin.”
- Karbondioksit**
“Dikkat! Karbondioksit seviyesi yükseldi.”
- Sigorta**
“Dikkat! Enerji ölçüm değerleri anormal, sigortayı kontrol edin.”
- Kapı Açık**
“Kapı açıldı, lütfen kontrol edin.”
- Pencere Açık**
“Pencere açıldı, lütfen kontrol edin.”
- Hava Kalitesi**
“Hava kalitesi anormal düzeyde.”
- Hareket Algılandı**
“Hareket algılandı, lütfen kontrol edin.”
- Kişi Algılandı**
“İnsan varlığı tespit edildi, lütfen kontrol edin.”

SESLİ İKAZLAR - 3/4

Sesli İkaz Listesi

- Kamera**
“Kamerada insan tespit edildi, lütfen kontrol edin.”
- Titreşim**
“Titreşim algılandı, lütfen kontrol edin.”
- Ortam Sıcaklığı**
“Ortam sıcaklığı kritik seviyede.”
- Hedef Sıcaklığa Ulaşıldı**
“Hedef sıcaklığa ulaşıldı.”
- Isıtma**
“Isıtma sistemi devreye alındı.”
- Su Seviyesi Alarmı**
“Su seviyesi alarmı, lütfen kontrol edin.”
- Vana Kapalı**
“Vana kapatma işlemi başarıyla tamamlandı.”
- Planlanmış Görev**
“Zamanlanmış görev devreye girdi.”

SESLİ İKAZLAR - 4/4

Sesli İkaz Listesi

- Kapı Kilidi Alarmı**
“Kapı kilidi alarmı, lütfen kontrol edin.”
- Duman Alarmı**
“Dikkat! Duman algılandı, hemen kontrol edin.”
- Gaz Alarmı**
“Dikkat! Gaz kaçağı algılandı, hemen kontrol edin.”
- Düşük Pili Uyarısı**
“Cihazınızın pil seviyesi düşük, lütfen değiştirin.”
- Kaçak Alarmı**
“Dikkat! Su sızıntısı tespit edildi.”
- Ekipman Çevrimdışı**
“Cihaz çevrimdışı oldu, bağlantıyı kontrol edin.”
- Alarm Sistemi Kapalı**
“Alarm sistemi devreden çıkarıldı, evinize hoş geldiniz.”
- Alarm Sistemi Açık**
“Alarm sistemi devreye alındı.”

DESTEK

Sorun Giderme

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Siren eşleştirmede bulunamıyor	“M”yi ıskı hızıyla yanıp sönene kadar basılı tutun; telefon 2,4 GHz ağda olmalı.
Wi-Fi parolası kabul edilmiyor	Parolada Türkçe karakter veya boşluk olmamalı; büyük–küçük harfe dikkat edin.
Uygulamada “Çevrimdışı” görünüyor	Sireni modeme daha yakın takın; modemin internetini kontrol edin.
Sensör tetikleniyor, siren çalmıyor	Senaryo kurulmamıştır. Adım 3’ü uygulayın; otomasyon etkin olmalı.
Yanlış ses çalıyor	Otomasyon eyleminde seçili ses numarasını değiştirin.
Alarm susmuyor	Herhangi bir tuşa basın; süreyi uygulamadan kısaltın (10–1800 sn).
YENİDEN EŞLEŞTİRME	Uygulamadan cihazı kaldırın, ardından “M” tuşuyla hızlı yanıp sönmeye moduna alıp Adım 2 ’yi tekrarlayın.

SATIŞ SONRASI

Garanti ve Servis

Ürün, satın alma (fatura) tarihinden itibaren **2 (iki) yıl** garantilidir. Örnek: 5 Ocak 2024’te alınan üründen garanti 5 Ocak 2026’da biter.

Kapsam dışı

- Kılavuza aykırı kullanım
- Voltaj dalgalanması, sıvı teması, darbe, düşme
- Yetkisiz açma, sökmeye veya onarım denemesi
- Yangın, sel, yıldırım gibi doğal afetler

Servis başvurusu

- Fatura veya satış fişi
- Ürün kodu: **WAS-01P**
- Arızanın kısa tanımı

Novato Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres Ömerli Mah. İlgaç Sk. No: 4/2
Arnavutköy / İstanbul
Tel +90 212 706 49 96
Web novato.com.tr
E-posta bilgi@novato.com.tr

YASAL

Garanti Belgesi

Garanti süresi, malın teslim (fatura) tarihinden itibaren başlar. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan; a) Sözleşmeden dönme (ade), b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarım isteme, ç) Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; içişlik, parça bedeli veya başka adı altında hiçbir ücret talep etmeksizin onarımı yapmakla yükümlüdür.

Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar (voltaj dalgalanması, sıvı teması, fiziksel darbe vb.) garanti kapsamı dışındadır.

Tüketiciler, uyumsuzluk durumunda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

CE RoHS

Ömrü sonunda evsel atıklarla birlikte atmayın; elektronik atık toplama noktalarına teslim edin.

YASAL

Malın Bilgileri

Cinsi / Markası	Akıllı Siren / Novato
Ürün kodu	WAS-01P
Bandrol ve Seri No	
Teslim Tarihi ve Yeri	
Garanti Süresi	2 (iki) yıl
Azami Tamir Süresi	20 (yirmi) iş günü

SATICI FIRMA KAŞE VE İMZA

NOVATO ELEKTRONİK SAN.

VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ömerli Mah. İlgaç Sk. No:4/2

Arnavutköy/İST.

Büyükdere V.D. 2020344045